


Mounting instruction

pewag snox



**Mounting instruction
for SX/SXP/SXV**

Mounting



Mounting pewag snox



Mounting pewag snox

Demounting



Demounting pewag snox

Montage

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der blaue Verschluss (quick release) geschlossen ist - grünes Auto im Fenster sichtbar (siehe Markierung 1).
- 2** Ziehen Sie den roten Ring im Bereich der roten Box (siehe Markierung 2) auseinander. Legen Sie die rote Box von oben über den Reifen. Die rote Box muss an der Reifeninnenseite platziert werden.
- 3** Ziehen Sie den roten Ring (im Bereich von Markierung 3) mit beiden Händen kräftig nach unten. Bringen Sie den roten Ring so weit wie möglich hinter den Reifen. Achten Sie darauf, dass die blauen Clips - am roten Ring - nicht verdreht sind.
- 4** Den roten Ring so weit nach unten ziehen, bis dieser zwischen Reifen und Straße zu liegen kommt (siehe Markierung 3). Achten Sie darauf, dass die Plastik-Clips im oberen Bereich nicht auf der Lauffläche liegen.
- 5** Bewegen Sie Ihr Auto langsam eine 1/4 Raddrehung vorwärts oder rückwärts (Räder dürfen nicht durchdrehen). Empfehlung: Bewegen Sie Ihr Auto die 1/4 Raddrehung bergab.
- 6** Bringen Sie den roten Ring komplett auf die Reifeninnenseite. Die Kette muss geordnet sein (nicht verdreht). Achten Sie darauf, dass die blauen Clips - am roten Ring - nicht verdreht sind.

- 7** So sieht die Kette richtig montiert aus. Fahren Sie einige Meter in Schrittgeschwindigkeit. Prüfen Sie nach ca. 50 Meter nochmals den Sitz der Kette.

MONTAGE BEENDET

Demontage

- 1** Stoppen Sie Ihr Fahrzeug so, dass der blaue Verschluss (quick release) oben ist. Betätigen Sie den roten Drücker – rot durchgestrichenes Auto ist sichtbar.
- 2** Greifen Sie die Kette im Bereich der Lauffläche und ziehen Sie diese kräftig nach vorne (wenn sich Kettenstränge im Profil verhängen, lösen Sie diese).
- 3** Durch kräftiges Ziehen rutscht der rote Ring von der Rückseite nach vorne.
- 4** Ziehen Sie die Kette vor den Reifen. Im Bereich der Überfahrstelle darf die Kette nicht verdreht sein. Bewegen Sie das Fahrzeug ein Stück nach vorne bzw hinten. Empfehlung: Schließen Sie den blauen Verschluss (quick release) für den nächsten Gebrauch.

DEMONTAGE BEENDET

Hinweise

Damit Sie auch in Zukunft gut durch schneereiche Winter kommen, möchten wir Ihnen folgende Pflegehinweise für Ihre pewag snox geben:

- Reinigen Sie Ihre pewag snox nach jedem Gebrauch.
- pewag snox vor dem Verpacken gut trocknen lassen.

Fahrzeugherstellerdaten und beiliegende Warnhinweise beachten/
Einsatzbereich PKW/Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.



Montagevideo online auf www.pewag.com &
www.pewagsnoxpro.com



Produktbeschreibung



Plastik-Clips
blauer Verschluss (quick release)
Lauffläche



roter Ring
rote Box
blaue Clips



pewag Schneeketten GmbH & Co KG

A-8020 Graz, Bahnhofgürtel 59, Phone: +43 316 6070-0, Fax: +43 316 6070-142

schneeketten@pewag.com, www.pewag.com



MA/00499 9 10063501978014

